

# BlinC-2A

## Zasilanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 'power' przez przynajmniej 2 sekundy, aby włączyć. Niebieski LED włączy się i będzie można usłyszeć narastający sygnał dźwiękowy.

## Wyłączenie

Naciśnij przyciski 'zasilanie' i 'telefon' jednocześnie na 2 sekundy, czerwony led zaświeci się na około sekundę, po czym zgaśnie zupełnie i usłyszysz komunikat 'Power off'

## Parowanie z telefonem

Proszę się upewnić, że urządzenie jest wyłączone. Naciśnij przycisk 'power' przez przynajmniej 5 sekund, dopóki czerwona i niebieska dioda zaczną migać, w głośniku będzie można usłyszeć komunikat 'pairing'. Włącz bluetooth na swoim urządzeniu. Telefon powinien wyszukiwać pobliskie urządzenia bluetooth, gdy znajdzie urządzenie o nazwie 'BLUETOOTH HELMET' połącz się z nim. Gdy urządzenia się sparują i będą gotowe do użytku w słuchawce usłyszysz komunikat 'pairing sucesfull'.

Gdy urządzenia sparują się pomyślnie, diody zmieniają się z migających niebieskiej i czerwonej na świecącą niebieską.

Jeżeli do sparowania potrzebny jest kod pin należy wpisać '0000'. Jeśli Blinc-A2 został już połączony z telefonem, to połącz się z nim ponownie przy każdym włączeniu.

## Parowanie z kolejnym urządzeniem bluetooth lub telefonem

Multipoint bluetooth pozwala Blinc-2A na połączenie się z dwoma urządzeniami w tym samym czasie. Możesz sparować, pierwsze i drugie urządzenie postępując zgodnie z krokami w 'parowanie z telefonem'.

Po sparowaniu drugiego urządzenia, wybierz Blinc-2A na liście urządzeń w pierwszym urządzeniu.

Gdy pierwsze urządzenie potwierdzi sparowanie i gotowość do użycia, Blinc-2A będzie dostępny na obu urządzeniach.

## Intercom

BlinC-2A może być sparowany z kolejnym zestawem głośno mówiącym.

1. Włącz oba zestawy Blinc-2A (a i b) które chcesz ze sobą sparować
2. Przytrzymaj przycisk 'power' na obu urządzeniach przez 2 sekundy do czasu aż diody zaczną na zmianę błyskać czerwona i niebieska. Usłyszysz komunikat 'pairing'
3. Naciśnij 'power' w tylko jednym zestawie (obojętne którym) usłyszysz komunikat 'Searching'. Poczekaj aż diody obu intercomów zaświecą się na niebiesko i połączenie zostanie automatycznie nawiązane. Gdy usłyszysz komunikat 'pairing successful', procedura będzie zakończona.

Jeśli parowanie nie zostanie zakończone w ciągu dwóch minut, zestawy przejdą w tryb oczekiwania.

By użyć intercomu naciśnij 'power' w tylko jednym zestawie. Usłyszysz komunikat 'intercom connected', jeśli naciśniesz 'power' w obu zestawach nic się nie wydarzy.

### **Połączenie z telefonem**

Blinc-2A połączy się automatycznie, gdy zostanie włączony. Jeśli Blinc-2A jest włączony możesz nacisnąć przycisk 'phone', aby połączyć się z telefonem.

### **Komendy głosowe**

Wciśnij i przytrzymaj przycisk 'phone' przez 2 sekundy w trybie gotowości, rozpocznie to komendy głosowe na telefonie

### **Odbieranie rozmowy**

Naciśnij przycisk 'phone' lub odczekaj 8 sekund by Blinc-2A automatycznie odebrał rozmowę

### **Odrzucenie rozmowy**

Naciśnij przycisk 'phone' dwa razy by odrzucić połączenie, usłyszysz komunikat 'call rejected'

### **Zakończenie rozmowy**

By zakończyć rozmowę naciśnij przycisk 'phone' podczas połączenia. Usłyszysz komunikat 'call terminated'

### **Start/stop muzyki**

By odtworzyć lub zatrzymać muzykę, naciśnij po prostu 'phone' w trybie gotowości.

### **Przewiń, cofnij utwór**

Podczas odtwarzania muzyki przytrzymaj przycisk 'phone' przez ok 2 sekundy, możesz przekręcić przycisk 'phone' by przewijać lub cofać utwory. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przewinie utwór do przodu, zgodnie z ruchem wskazówek cofnie utwór.

### **Rozpoczynanie i kończenie rozmowy intercom**

1. Rozmowę zaczyna się poprzez wciśnięcie przycisku 'power'
2. By zakończyć rozmowę naciśnij przycisk 'power'

### **Dostosowanie głośności**

Można dostosować głośność rozmowy intercom, muzykę i rozmowy telefoniczne. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zwiększ głośność, zgodnie zmniejsz.

Podczas rozmowy mikrofon wyłącza się automatycznie po 5 sekundach, gdy nie mówisz. Włącza się ponownie, gdy zaczynasz mówić.

### **Sparowanie z BL300**

Naciśnij przycisk 'phone' przez ok 7 sekund, dopóki niebieska dioda nie przestanie świecić w trybie gotowości. Dokończ parowanie na ET300

## **Kontrola bezprzewodowa za pomocą BL300**

Przyciśnij szary przycisk by odtworzyć muzykę w swoim telefonie. Wciśnij ponownie by zatrzymać muzykę.

Naciśnij dwa razy zielony przycisk, gdy blinc-2A jest w trybie gotowości by rozpocząć połączenie.

Gdy ktoś do Ciebie dzwoni możesz nacisnąć zielony przycisk by odebrać.

Naciśnij zielony przycisk podczas rozmowy by ją zakończyć.

## **Głosowe komunikaty o stanie naładowania baterii**

Gdy wyłączysz urządzenie, naciśnij 'power' przez jedną sekundę by usłyszeć komunikat o stanie naładowania baterii.

'Battery full' - 70/100%

'Battery fifty percent' - 30/70%

'Battery low' 00/30%

## **Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii**

Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, czerwona dioda zapali się co 30 sekund. Dodatkowo będzie powtarzany komunikat 'battery low'

## **Ładowanie Blinc-2A**

By naładować urządzenie podłącz je za pomocą USB do komputera, lub gniazdka. Gdy urządzenie jest ładowane świeci się czerwona dioda, po naładowaniu gaśnie. Urządzenie ładuje się ok 3 godzin.

## **Aktualizacje oprogramowania**

Wszyscy posiadacze Blinc-2A mają dostęp do najnowszych aktualizacji.

## **Resetowanie urządzenia**

Naciśnij przycisk 'reset' by zresetować.